

CD、ディスク (MP3・WMA) の音楽を聴く

本機では、音楽CDのほかに、MP3・WMA形式の音楽データを保存したディスクをお楽しみいただけます。

ディスクを再生する	186
CDを再生する	186
MP3・WMAのディスクを再生する	186
早戻し／早送りする	186
前／次のトラックを再生する	186
前／次のフォルダを再生する	186
リピート・ランダム・スキャン再生をする	187
タイトルリストから再生する	188

ディスクを再生する

MEMO

- 再生中のディスクおよびトラックタイトルなどの情報は、本機内にあるGracenote Music Recognition ServiceSM(P.321)の情報です。またCD-TEXT対応ディスクであれば、ディスク内の情報を表示できます。
- Gracenote Music Recognition ServiceSMからタイトル情報が得られない場合や、CDからCD-TEXTの情報が得られない場合は、トラックタイトルは表示されず、「Track01」などの番号が表示されます。
- ノンストップCD(トラックとトラックがつながっているCD)を再生した場合、トラックとトラックの間に2～3秒の無音部分が発生します。
- 走行中は、操作できる項目が限定されます。

CDを再生する

- 1 CDをセットする、またはソース選択画面で **DVD/CD**

本機にセットされたCDが再生されます。



MEMO

- 本機にSDカードがセットされている場合、操作パネルが完全に閉じるまで再生は始まりません。

MP3・WMAのディスクを再生する

- 1 MP3/WMAディスクをセットする、またはソース選択画面で **DVD/CD**

本機にセットされたディスクが再生されます。



早戻し／早送りする

- 1 再生中に **⏮** (早戻し) または **⏭** (早送り) (長押し)

MEMO

- ⏮**、**⏭** から指を離すと、通常の再生に戻ります。

前／次のトラックを再生する

- 1 再生中に **⏮** または **⏭**

MEMO

- ⏮** を押すとトラックの先頭に戻り、さらに **⏮** を押すごとに前のトラックに移動します。
- ⏭** を押すごとに次のトラックに移動します。

前／次のフォルダを再生する

- 1 再生中に **前フォルダ** または **次フォルダ** (MP3/WMA再生時のみ)

MEMO

- 前フォルダ**、**次フォルダ** をタッチすると、前／次のフォルダに移動し、フォルダ内の先頭のトラックが再生されます。

リピート・ランダム・スキャン 再生をする

- 1 ソース選択画面で DVD/CD
- 2 機能
- 3 目的の項目を選択

CD画面



全リピート：

ディスク内の全トラックをリピート再生します。

1トラックリピート：

現在再生中のトラックのみをリピート再生します。

1ディスクランダム：

現在再生中のCDの全トラックをランダムに再生します。

1ディスクスキャン：

現在再生中のCDの各トラックの出だしを10秒間ずつ再生します。

MP3/WMA画面



全リピート：

ディスク内の全トラックをリピート再生します。

1フォルダリピート：

現在再生中のフォルダ全体をリピート再生します。

1トラックリピート：

現在再生中のトラックのみをリピート再生します。

1ディスクランダム：

ディスク内の全トラックをランダムに再生します。

1フォルダランダム：

現在再生中のフォルダの全トラックをランダムに再生します。

1ディスクスキャン：

ディスク内の全トラックの出だしを10秒間ずつ再生します。

タイトルリストから再生する

MEMO

- 走行中はフォルダリスト、トラックリストのスクロールはできません。

1 ソース選択画面で DVD/CD

2 再生中のフォルダを選択 (MP3/WMA再生時のみ)

トラックリストが表示されます。

MEMO

- 再生中以外のフォルダを選択した場合は、フォルダリストが表示されたまま、選択したフォルダの先頭のトラックから再生がはじまります。トラックリストを表示するには、もう一度同じフォルダを選択します。
- MP3/WMAディスクの第1階層にあるファイルは、フォルダリスト画面の「MASTER FOLDER」と表示されたリストの中にあります。

3 トラックを選択

CD画面



MP3/WMA画面



選択したトラックから再生がはじまります。